



Pouf, chaise sans bras, chaise avec bras

Composants inclus :

- Expédié entièrement assemblé. Les patins sur pied sont installés. Mettre l'unité en place.

Coussin en option
Siège en métal seulement

ASSEMBLER AVEC SOIN! Le revêtement en poudre de polyester Pangard II® est un fini résistant, de longue durée. Pour protéger le fini durant l'assemblage, placer les pièces couvertes du revêtement en poudre ayant été déballées sur la mousse d'emballage ou sur toute autre surface offrant une protection contre les rayures. Ne pas placer ou glisser les pièces couvertes du revêtement en poudre sur le béton ou toute autre surface dure ou texturée – cela aurait pour effet d'endommager le fini et entraîner l'apparition de rouille. Appliquer de la peinture de retouches sur les endroits où le fini a été endommagé par les outils d'assemblage.

Installation du coussin :

Le coussin comporte des aimants cousus dans chacune des quatre pattes. Il peut être utilisé uniquement sur un pouf ou une chaise comportant un panneau de siège en métal. Le coussin est réversible. La fermeture éclair devrait être placée à l'arrière du coussin.

1. Placer le coussin sur le panneau du siège dans l'orientation appropriée.
2. Pousser chaque patte entre le panneau du siège et le cadre de bout. S'assurer que chaque aimant est bien en place du côté inférieur du panneau du siège.

Pour enlever le coussin :

Dégager chaque patte et soulever le coussin du panneau du siège. Ne pas tirer sur le coussin sans avoir d'abord dégagé les aimants.

Coussin sur le pouf,
avant l'installation

Coussin installé sur le pouf



Coussin installé sur la chaise sans bras



Coussin installé sur la chaise avec bras