



Sillón reclinable

Herramientas necesarias

El sillón reclinable se entrega montado

- Gafas de seguridad
- Destornillador Phillips para ajustar o retirar las placas de anclaje
- Herramientas de anclaje anti corrosivas de hasta 3/8 pulgadas de diámetro, si la unidad será montada sobre una superficie. El largo estará determinado por las condiciones del sitio. Se necesitan 2 por cada sillón.

PROCEDIMIENTO:

Para una unidad independiente:

1. Se recomienda retirar las placas de anclaje instaladas para evitar daños a la superficie pavimentada. Coloque la unidad en su lugar.

Para una unidad montada sobre una superficie:

1. Compruebe el estado de los tornillos que unen las placas de montaje al sillón. Ajustelos de ser necesario.
2. Coloque la unidad en la posición deseada y marque la ubicación de los orificios para el ancla.
3. Retire la unidad para realizar las perforaciones.
4. Instale el ancla según las instrucciones del fabricante.
5. Vuelva a colocar el sillón en posición y ajuste los tornillos.

