

GÉNÉRALITÉS

Tous les boulons doivent être serrés et sécurisés. Un contrôle des connexions tous les six mois est recommandé, plus souvent en cas d'utilisation intense du produit.

PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE ET EN MÉTAL À REVÊTEMENT PULVÉRISÉ

Nettoyez autant que de besoin avec un chiffon doux ou une brosse souple et un détergent moyen. Évitez le nettoyage à la vapeur, les dégrasants abrasifs, les brosses en acier au carbone, les laines et nettoyeurs contenant du chlore. Les nettoyeurs pour acier inoxydable peuvent être employés sur les dessus de table en acier inoxydable pour enlever les taches difficiles à supprimer.

Pour les finis par pulvérisation: un emploi à l'extérieur imposera une inspection et un entretien périodiques du fini. Inspectez périodiquement pour détecter des égratignures, entailles et balafres éventuelles. De la peinture pour faire des raccords est incluse avec chaque commande et peut être utilisée pour réparer des entailles et égratignures légères. Les balafres plus importantes doivent être réparées par ponçage et application d'une couche d'enduit anti-rouille SEM Rust Mort ou Rust Seal. Rust Mort est le nom commercial d'un convertisseur de rouille. Rust Seal convertit la rouille et ajoute un colmatant pour maintenir la zone protégée. Les deux produits sont disponibles dans des magasins de produits pour l'automobile; utilisez-les comme indiqué par le fabricant, puis faites une retouche avec la peinture fournie par Landscape Forms.

DESSUS DE TABLE À SURFACE MASSIVE MARNEAUX™

Utilisez un agent de nettoyage conventionnel comme un nettoyant liquide à base d'ammoniaque (produit pour vitres). Les taches sèches peuvent être éliminées avec un tampon à recurer Scotch-Brite de 3M ou un nettoyant abrasif moyen. Éliminez les brûlures en ponçant avec un papier abrasif à gros grain suivi d'un ponçage avec un papier abrasif à grain fin. Poncez ensuite avec un tampon rouge Scotch-Brite 7447 de 3M (ou l'équivalent) pour assortir le fini de la zone poncée au fini de la zone environnante. Les petits éclats doivent être poncés en douceur.

CHAISES EMPILABLES

Les patins et butoirs des chaises doivent être inspectés périodiquement afin de détecter toute trace d'usure et d'être remplacés au besoin. Commandez les pièces de rechange de Landscape Forms.

Les chaises empilables sont conçues pour être mises en place, et non jetées. Jeter ou lancer des chaises peut les endommager et est considéré un « abus ».

PARASOLS

Les parasols en tissu doivent être fermés la nuit et quand il y a du vent pour prévenir tout endommagement. Tous les styles de parasols Landscape Forms doivent être ancrés à une base de table encastrée ou en saillie ou à un socle monté en saillie à l'aide de la quincaillerie fournie. Les bases ou socles de tables maintenant les parasols doivent être encastrés dans une surface dure par un montage sécurisé. L'inobservation des consignes de montage qui précèdent pourrait entraîner la chute des parasols ou des tables ou socles, heurtant le sol et endommageant les parasols ou blessant les utilisateurs, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Observez les consignes de nettoyage du métal revêtu par pulvérisation pour Solstice et Shade; Observez les consignes Sunbrella pour Equinox et Marketplace.

HOUSES DE PARASOLS SUNBRELLA®

Usage, entreposage, nettoyage: pour leur entreposage, les parasols doivent être nettoyés, séchés en plein air et placés dans un endroit sec et bien aéré. Le tissu Sunbrella® possède un fini résistant aux taches qui demande peu de soin. Pour éviter que la poussière s'incruste profondément dans le tissu et retarder le besoin d'un nettoyage approfondi, arrosez le tissu chaque mois à l'eau limpide. Un nettoyage à fond peut être nécessaire tous les 2 ou 3 ans. Sunbrella® peut être nettoyé quand il est sur son cadre à l'aide d'une brosse à poils doux ou séparé de son cadre et lavé à la machine. Employez toujours de l'eau froide, du savon naturel (pas de détergent), rincez à fond et séchez à l'air UNIQUEMENT avant de le fermer. Pour les taches difficiles à supprimer, utilisez un mélange dilué de 12 centilitres d'agent chloré de blanchiment et 6 centilitres de savon naturel dans 3,75 litres d'eau. Faites un essai sur une petite zone non obstructive pour vous assurer tout d'abord de la fermeté des couleurs. Nettoyez à l'aide d'une brosse à poils doux, laissez tremper jusqu'à 20 minutes, puis rincez à fond. Faites sécher à l'air. Répétez l'opération si nécessaire. Une nouvelle application de fini hydrofuge est recommandée après un nettoyage approfondi. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site www.sunbrella.com

POLYSITE®

Pour conserver le fini d'origine, nettoyez tout simplement le PolySite avec du savon et de l'eau. Comme règle, la peinture n'adhère pas au PolySite; un colmatage ou de la peinture n'est ni nécessaire ni recommandé. La plupart des formes de graffitis peuvent être nettoyées de la surface en PolySite à l'aide d'un nettoyant conventionnel à tous usages ou d'un nettoyant à base de pétrole. Il est très difficile de graver dans la couche de surface de PolySite. Si elle est abîmée, employez un papier abrasif fin pour polir légèrement l'endroit en cause. Les endroits usés par le frottement ne vont pas noircir, s'étendre ou faire craquer ou abîmer la surface en PolySite.

POLYÉTHYLÈNE (plastique) ET POLYCARBONATE

Lavez la surface avec du savon à tous usages et de l'eau. Rincez bien.

FIBRE DE VERRE

Lavez la surface avec du savon à vaisselle liquide ou du savon marin pour bateaux 3M™. Rincez avec de l'eau et faites bien sécher. La restauration du fini est recommandée à intervalles de 12 mois ou plus souvent si il est exposé à un soleil violent et aux intempéries.

Restauration d'un fini en fibre de verre:

1. Lavez la surface avec du savon et de l'eau. Rincez bien.
2. Appliquez un nettoyant marin et de la cire 3M™ et utilisez comme indiqué pour des surfaces légèrement oxydées et pour un entretien régulier.
3. Appliquez le rénovateur marin et la cire 3M™ et utilisez comme indiqué pour les surfaces lourdement oxydées nécessitant un niveau plus important de réparation.
4. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un polissoir électrique réglé entre 1 500 et 2 500 tr/min.

BOIS EMPLOYÉS POUR DES APPLICATIONS EXTÉRIEURES Séquoia, Jarrah, teck et Ipéca:

Aucun entretien requis. La teinture, le vernis ou la peinture ne sont pas recommandés pour un usage extérieur car les conditions météorologiques feront d'un nouveau fini une nécessité constante. Le bois sans fini exposé à la météo prendra une patine naturelle grise. Si désiré, il peut être frotté avec de l'eau savonneuse et une brosse à poils doux. Un lavage sous pression, les brosses à poils/laine en acier ne sont pas recommandés. Les taches profondément enracinées peuvent être éliminées par ponçage avec du papier abrasif fin utilisé

dans le sens du grain du bois. Le bois résistera à la patine grise existante.

EMPLOYÉS POUR DES APPLICATIONS INTÉRIEURES PRÉVENTION ET RETRAIT DES GRAFFITIS

Revêtement pulvérisé: Pour nettoyer les graffitis des surfaces peinture poudre Pangard II, nous recommandons d'utiliser le décapant de graffitis SoSafe Yellow ou Green, en fonction du climat, disponible à www.SoSafeUSA.com. On obtiendra de meilleurs résultats en nettoyant dans les 24 heures de l'application des graffitis. Utilisé conformément aux instructions de SoSafe, le décapant de graffitis éliminera sans danger les traces de feutres et de peinture sans endommager la surface. REMARQUE: il est très important de laver la surface d'application de SoSafe à l'eau limpide aussitôt après l'application pour assurer que la surface à revêtement pulvérisé ne soit pas dégradée. Il est également possible de spécifier une couche de dessus transparente résistant aux graffitis pour les nouvelles commandes de produits.

Bois: pour enlever des graffitis de surfaces en bois non finies, laissez la peinture sécher, décapez les zones plus épaisses jusqu'à voir le bois au travers de la peinture, puis poncez en employant des papiers abrasifs de 80 grains, puis de 100 grains, jusqu'à ce que la peinture disparaisse. Nous ne recommandons pas l'emploi de solvants ou de décapants pour peinture qui pourraient endommager le bois ou lui faire absorber des pigments de la peinture.

Contactez Landscape Forms pour plus d'informations sur le retrait des graffitis en général et le fini résistant aux graffitis.

Verre : Comme pour tout autre verre, vous pouvez utiliser un produit nettoyant pour le verre commercial. Si une tache est présente sur la surface (le côté gravé à l'acide), vous pouvez utiliser un produit appelé GoJo que l'on retrouve dans la plupart des quincailleries.

Tissu pour coussin SUNBRELLA® : Avant d'être remisés, les coussins doivent être nettoyés, séchés à l'air libre et placés dans un endroit sec et bien ventilé. Le tissu Sunbrella® comporte un fini résistant aux taches qui nécessite peu d'entretien. Enlevez la saleté à l'aide d'une brosse avant qu'elle ne pénètre dans le tissu et essuyez les déversements accidentels dès qu'ils se produisent ou détachez dès qu'une tache apparaît. Pour le nettoyage d'ordre général, préparez une solution de 2 oz (1/4 de tasse) de savon doux par gallon d'eau tiède et utilisez une éponge ou une brosse à soies souples pour nettoyer. Permettez à la solution de nettoyage de pénétrer dans le tissu, rincer à fond pour éliminer tous les résidus de savon et permettre au tissu de sécher à l'air libre. Pour détacher, vaporisez légèrement un mélange d'eau et de savon doux en utilisant un flacon pulvérisateur, faire travailler la solution sur la tache en frottant légèrement la surface à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à soies douces. Rincez à fond pour éliminer tous les résidus de savon et assécher l'excès d'humidité à l'aide d'un linge propre et doux ou d'une éponge. Aspirez ou asséchez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air libre. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les résidus de savon aient été éliminés. Des informations complémentaires sont disponibles à www.sunbrella.com.

Tissu pour coussins Perennials : Il est recommandé de nettoyer les tissus extérieurs Perennials avec du savon naturel dans de l'eau tiède. Des produits nettoyants comme 409 et Simple Green ont également été utilisés avec succès. Épongez sans tarder et rincer à fond avec de l'eau claire pour enlever la saleté. Séchez à l'air. Un agent chloré de blanchiment dilué n'affectera pas la couleur de la fibre et est par conséquent un moyen acceptable d'éliminer les taches. Toutefois, un agent chloré de blanchiment peut éventuellement affecter la résistance de la fibre ou du tissu, il est donc suggéré d'utiliser une solution d'un volume de javellisant dans deux volumes d'eau. Il est essentiel de rincer à fond. Il est toujours recommandé de faire appel à un nettoyage professionnel pour les taches rebelles. Des informations complémentaires sont disponibles à www.perennialsfabrics.com.

Béton : Il est recommandé de nettoyer à fond les jardinières une fois par an pour éliminer la saleté de surface normale, le dépôt de crasse et les taches. Ceci peut se faire par un nettoyage à l'eau à basse pression en frottant le béton et la surface avoisinante avec une brosse non métallique. Nous ne recommandons pas d'appliquer d'agent d'étanchéité ou de coloration. Déplacer les jardinières avec soin pour protéger la base et les bords de tout écaillage. Ne pas placer sur le côté ou le dessus, conserver la jardinière en position verticale à tout moment sauf si placée sur une surface molle, telle qu'un diable recouvert de moquette. Il est préférable de déplacer la jardinière en la plaçant sur une palette renforcée et en la déplaçant avec un chariot élévateur.