



Chaise longue
Chill

Outils nécessaires

La chaise longue est livrée entièrement assemblée.

- Lunettes de protection
 - Tournevis cruciforme pour fixer et retirer les plaques d'ancrage.
 - Matériel d'ancrage non corrosif, taille jusqu'à 0,95 cm de diam., si la chaise longue est fixée en surface. Longueur déterminée par les conditions du site.
- Quantité : 2 par chaise.

PROCÉDURE :

Pour une chaise longue autoportante :

1. Il est conseillé de retirer les plaques d'ancrage installées pour éviter de rayer les surfaces au sol. Mettre en place la chaise longue.

Pour une chaise longue fixée en surface :

1. Vérifier les vis qui maintiennent les plaques d'ancrage à la chaise longue. Les resserrer, si nécessaire.
2. Placer la chaise longue dans la position désirée et marquer les emplacements des trous d'ancrage.
3. Déplacer la chaise longue et percer les trous.
4. Installer les dispositifs d'ancrage, en respectant les instructions du fabricant.
5. Remettre la chaise longue en place et la fixer.

