




Poubelle à
ouverture
par le dessus



Poubelle à
ouverture
frontale




Poubelle à ouverture
frontale, avec
trou de 5 po (13 cm)



Poubelle à ouverture
frontale, avec
rainure

Outils nécessaires

- Lunettes de protection
- **ATTENTION !** Cette poubelle est lourde. Pour éviter de se blesser ou d'endommager le revêtement, il est conseillé d'utiliser un diable pour la déplacer.
- La poubelle est livrée entièrement assemblée avec des patins autoportants.
- Matériel d'ancrage pour la configuration de fixation en surface Deux dispositifs d'ancrage de 0,95 cm au maximum sont requis pour chaque poubelle. Le moulage de base ajoute 3,7 cm à la longueur des dispositifs d'ancrage. La personne chargée de l'installation est responsable quant à la sélection du matériel d'ancrage adéquat aux conditions du site. Il est recommandé d'utiliser des dispositifs d'ancrage résistants à la corrosion.



Vue de la base de l'article de coulée

ASSEMBLER DÉLICATEMENT ! Le revêtement en polyester Pangard II® est solide et résistant. Pour protéger ce revêtement lors de l'assemblage, poser les pièces emballées de revêtement sur de la mousse d'emballage ou une autre surface anti-rayure. Ne pas poser ou faire glisser les pièces de revêtement sur le béton ou une autre surface dure ou structurée, sous peine d'endommager le revêtement et de le faire rouiller. Appliquer une peinture de retouche sur toutes les rayures du revêtement causées par les outils d'assemblage.

Date: Septembre 2011

Brevets américains n°D643,986; D643,987

PROCÉDURE D'INSTALLATION :


POUR LA POUBELLE FIXÉE EN SURFACE :

Remarque : La poubelle peut être fixée en surface grâce à l'installation de patins autoportants.

1. Placer la poubelle dans la position désirée. Ouvrir le couvercle pour vérifier que l'espace est suffisant.
2. Retirer le contenant et marquer les emplacements d'ancrage à travers les trous de la base.
3. Déplacer la poubelle pour pouvoir percer des trous.
4. Percer les trous aux emplacements marqués, en respectant les spécifications fournies par le fabricant.
5. Installer les dispositifs d'ancrage, en respectant les instructions fournies par le fabricant.

POUR LES CONFIGURATIONS DE FERMETURE :

- Les systèmes de fermetures des poubelles sont semblables. Chaque poubelle est livrée avec deux clés. La clé peut être déplacée en position de fermeture ou d'ouverture.



Vue de la base inférieure de coulée